

U-TECH

Autorisierungsmodul Mobilen Stopp

Mehr Sicherheit durch zwei
einfache Zusatzmodule



Autorisierungsmodul

Mit dem Autorisierungsmodul wird sichergestellt, dass nur Fachpersonal, welches einen PSM trägt, die Anlage in Betrieb nehmen kann. Das verhindert, dass beispielsweise betriebsfremde Mitarbeiter, die Maschine starten, ohne einen genauen Überblick über die derzeitige Arbeitssituation zu haben.

Das zusätzliche Modul wird an den Hauptschaltschrank der Anlage montiert. Um die Anlage anzuschalten, wird der PSM vor das Autorisierungsmodul gehalten während mit der anderen Hand der Startknopf der Anlage bedient wird.



**Kontaktieren Sie uns –
wir beraten Sie gerne!**

Besuchen Sie unsere Website:
www.u-tech-gmbh.de

Rufen Sie uns an:
Tel. +49 (0)261 9638632

Senden Sie uns eine E-Mail:
info@u-tech-gmbh.de

Mobilen Stopp

Mit der einfachen Installation des Mobilen Stopp Moduls funktionieren die von den Mitarbeitern getragenen PSM Transpondern wie eine Fernbedienung. Hören Mitarbeiter Hilfeschreie eines Kollegen, kann die Anlage über Drücken des roten Knopfes am PSM bis zu einer Entfernung von 50 m sofort abgeschaltet werden.

Das optionale Zusatzmodul wird am Universalbügel neben dem Antennenmodul montiert und mit diesem über ein Kabel verbunden.

Der rote und grüne Knopf an den

PSM Modulen (Nano, Pocket oder Pro) sind somit funktionsfähig. Steigt Wartungspersonal in den gefährlichen Pressenschacht, können Kollegen im Notfall jederzeit einen Not-Stopp auslösen. Die Notaus-Reaktion erfolgt im Bereich von Millisekunden (1/1000 s). Wichtig ist, dass die Anlage nur über den grünen Knopf des gleichen PSMs wieder gestartet werden kann, mit dem der Not-Stopp ausgelöst wurde.



PSM Pro



PSM Nano



PSM Pocket

